

GRIXX

GROEXTBP50W01



Instrukcja użytkowania

Gratulujemy zakupu!

Drogi właścicielu produktu Grixx,

Dziękujemy za zaufanie do Grixx i zakup naszego powerbanku 5000 mAh.

Ten wygodny powerbank lub zewnętrzny zestaw baterii umożliwia ładowanie urządzenia mobilnego w dowolnym miejscu i czasie.

Jako właściciel produktu Grixx masz prawo do naszej gwarancji, która jest dostępna przez 2 lata od zakupu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres: warranty@grixx.eu. Chętnie Ci pomożemy i rozwiążemy wszelkie problemy.

Happy Times!

Spis treści

Witamy	2
Informacje dotyczące instrukcji	4
Przeznaczenie	4
Dane techniczne	4
Zawartość pudełka	4
Działanie	5
Włączanie/wyłączanie	5
Ładowanie powerbanku	5
Ładowanie urządzeń	5
Rozwiązywanie problemów	6
Czyszczenie	6
Instrukcji dotyczące bezpieczeństwa	7
Instrukcje ogólne	7
Warunki pracy urządzenia	7
Wyłączenie odpowiedzialności	7
Informacje dotyczące ochrony środowiska	8
Utylizacja	8
Zgodność	9
Zgodność społeczna	9
O firmie Grixx	10

Instrukcja użytkowania Grixx

Informacje dotyczące instrukcji

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przestrzegaj wszystkich zawartych w niej zaleceń w celu zagwarantowania długiej żywotności i niezawodności użytkowania urządzenia. Prosimy zachować niniejszą instrukcję i przekazać ją innym użytkownikom urządzenia.

Zamierzone zastosowanie

Ten powerbank jest przeznaczony wyłącznie do zasilania urządzeń o napięciu roboczym prądu stałego 5 V (telefony komórkowe, odtwarzacz MP3 itp.). Inne użycie lub wykraczające poza ten zakres jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń i obrażeń.

Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani do zastosowań medycznych i specjalnych, w których awaria produktu może spowodować obrażenia, śmierć lub znaczne szkody materialne.

Jakiegokolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa są niedozwolone.

Dane techniczne

Typ akumulatora	akumulator litowo-jonowy 5000 mAh
Czas ładowania	2-3 godziny
Wskaźnik ładowania	tak, 4 diody
Latarka LED	w zestawie
Port wejściowy	micro USB
Port wyjściowy	USB
Moc wyjściowa	5 V / 2 A
Całkowita moc wyjściowa	2,1 A (maks.)
Korzystanie w samolocie	bezpieczne
Ochrona przed przeładowaniem	tak
Ochrona przed wysoką temperaturą	tak
Ochrona przed przeciążeniem	tak
Ochrona przed zwarcieniem	tak

Zawartość pudełka

- Powerbank
- Kabel micro USB

Instrukcja użytkowania Grixx



Włączanie / wyłączenie

Krótkie naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie aktualnego stanu baterii za pomocą diod LED i aktywację powerbanku. Jeśli żadne urządzenie nie jest podłączone, po upływie ok. 5 sekund powerbank automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Długie naciśnięcie włącza / wyłącza latarkę.

Ładowanie powerbanku

- Podłącz dostarczony kabel micro USB do portu micro USB (INPUT) w powerbanku i podłącz drugi koniec kabla USB do standardowego portu USB komputera lub zasilacza USB.
- Proces ładowania i aktualny stan naładowania są sygnalizowane za pomocą diod LED. Gdy powerbank jest w pełni naładowany, diody LED świecą się światłem ciągłym.

Wymagany czas ładowania powerbanku uzależniony jest od wybranego źródła ładowania i jego mocy (max. 5V / 2.1A).


Możesz także użyć własnego kabla USB ze złączem micro USB, aby naładować swój powerbank.

Uwaga: ładuj powerbank raz na 3 miesiące w ramach konserwacji baterii.

Ładowanie urządzeń za pomocą powerbanku

Podłącz dołączony kabel USB do portu USB w powerbanku, a drugi koniec kabla USB do portu micro-USB ładowanego urządzenia. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

- Oczywiście możesz również użyć własnego kabla ładującego USB, aby połączyć powerbank z urządzeniem. Należy jednak pamiętać, że urządzenia można ładować tylko przez port USB w powerbanku.
- Należy pamiętać, że podczas ładowania urządzenia za pomocą powerbanku około 30% całkowitej pojemności jest zużywane tylko podczas procesu ładowania. Dzieje się tak między innymi z powodu utraty mocy z ciepła obwodu i konwersji napięcia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność, powerbank musi być używany regularnie. Jeśli nie jest to możliwe, ładuj powerbank w pełni co najmniej raz na trzy miesiące.
- Upewnij się, że ciepło powstające w trakcie ładowania może być emitowane z urządzenia (najlepiej umieścić powerbank na stabilnym i odpornym na ciepło podłożu podczas użytkowania).



Instrukcja użytkowania Grixx

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Ładowanie przez długi czas, ale wskaźniki nie pokazują pełnego naładowania	Zbyt krótki czas ładowania	Ładuj go przez 3-4 godziny
	Prąd wyjściowy adaptera jest zbyt niski	Spróbuj innego adaptera
Powerbank nie ładuje innych urządzeń	Brak mocy	Naładuj go
	Coś nie tak kablem / ładowarką	Wymień kabel / ładowarkę
	Złącze jest nieprawidłowe	Wybierz odpowiednie złącze
	Urządzenie nie pozwala na ładowanie	Wybierz inny sposób ładowania urządzenia
Powerbank przestaje ładować urządzenie nagle	Brak mocy w powerbanku	Naładuj ponownie powerbank aby aktywować
	Obciążenie przekracza limit	
	Zwarcie bezpiecznik	

Czyszczenie powerbanku

Do czyszczenia powerbanku używaj delikatnej, miękkiej, suchej szmatki, nie używaj wody ani detergentów.

Instrukcja użytkownika Grixx

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zagrożenia dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych: dzieci często bagatelizują zagrożenia lub w ogóle ich nie zauważają.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, fizycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu korzystania z urządzenia i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.

Dzieci bez nadzoru nie powinny mieć dostępu do tego urządzenia. Zadbaj o to, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.

Informacje ogólne

- Nie używaj urządzenia w bardzo zimnych, gorących, wilgotnych lub zakurzonych miejscach.
- Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chroń produkt przed otwartym ogniem.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Chroń urządzenie w każdym stanie pracy przed uderzeniem i upadkiem.
- To urządzenie jest wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Dlatego należy chronić je przed wszelkimi możliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania, nie należy łączyć portów wyjściowych USB urządzenia z portami USB komputerów lub innych urządzeń. Są one przeznaczone tylko do ładowania urządzeń.
- Nie rozbieraj urządzenia na części i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy. Nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji, w takim przypadku gwarancja wygasa.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów, które nie są przeznaczone do jego użytku, do otworów produktu. Może to doprowadzić do zwarcia elektrycznego i pożaru.
- Nie obsługuj tego urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj wody ani środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- W tym celu należy używać wyłącznie suchej szmatki.
- W razie awarii nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W takim przypadku gwarancja wygaśnie.
- Podczas użytkowania urządzenie rozgrzewa się, jest to normalne. Nie przykrywaj urządzenia, gdy jest używane.
- Nie używaj urządzenia, jeśli są na nim widoczne uszkodzenia lub jest wilgotne.

Warunki Pracy

Obsługuj urządzenie w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza przy maks. 90% wilgotności względnej (przez krótki czas). Jeśli nie używasz powerbanku przez dłuższy czas, przechowuj go w temperaturze od -10 do 45 stopni Celsjusza przy max. 90% wilgotności względnej (przez krótki czas) i ładuj go co trzy miesiące, aby zachować jego pełną wydajność.

Wyłączenie odpowiedzialności

Oprogramowanie układowe i / lub sprzęt mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego powodu może się zdarzyć, że fragmenty niniejszej instrukcji, dane techniczne i ilustracje w tej dokumentacji będą się nieznacznie różnić od posiadanego produktu. Wszystkie punkty opisane w niniejszej instrukcji służą jedynie wyjaśnieniu i nie mogą nieuchronnie odpowiadać określonej sytuacji. Na podstawie niniejszej instrukcji nie można wysuwać roszczeń prawnych.

Instrukcja użytkowania Grixx

Informacje dotyczące środowiska



Produkt został pozbawiony wszelkich niepotrzebnych opakowań. Staraliśmy się, aby opakowanie było łatwe do rozdzielania na dwa materiały: karton i plastik. Całe opakowanie produktu składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli zostanie to wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych i starego sprzętu.



Ten symbol na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w odzysk i recykling opakowań.

Utylizacja starego produktu

Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Bateria nadaje się do recyklingu, nie należy wrzucać jej do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2012/19/UE i nie można go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zdecydowanie zalecamy zabranie produktu do oficjalnego punktu zbiórki. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Instrukcja użytkowania Grixx

Zgodność z przepisami

Zgodność z CE



Ten symbol oznacza, że produkt jest zgodny z normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Produkt jest wytwarzany zgodnie z przepisami nałożonymi przez EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) i dyrektywy RoHS (ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych). Aby zminimalizować wpływ na środowisko i przyjąć większą odpowiedzialność za naszą planetę Ziemię, na której żyjemy, produkt jest zgodny z ograniczeniami SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy) i REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów) regulowanymi przez Unię Europejską.

Zgodność społeczna

Grixx popiera znaczenie równych i dobrych warunków pracy dla wszystkich w łańcuchu produkcyjnym. Dlatego producent niniejszego produktu posiada certyfikat BSCI i / lub SA8000. Oznacza to, że ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany w społeczności, która przestrzega zasad etycznego zrównoważonego rozwoju i dąży do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz praw pracowników i środowiska, w którym działa. Producent przestrzega zasad opartych m.in. na „kodeksie postępowania” Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) ONZ oraz Deklaracji Praw Człowieka. Główne zasady związane ze społeczną zgodnością to:

- Brak dyskryminacji
- Zakaz pracy dzieci
- Ustawowe płace minimalne
- Ochrona liczby godzin pracy pracowników
- Zakaz pracy przymusowej
- Bezpieczne środowisko pracy
- Środki przeciw korupcji

Posiadanie produktu marki Grixx produkowanego zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju społecznego, w przypadku których wymagane są wysokie standardy od dostawcy, pomaga ludziom zaangażowanym w produkcję produktu być traktowanym uczciwie, z godnością i szacunkiem. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <https://www.amfori.org/>



Instrukcja użytkowania Grixx

O firmie Grixx

Grixx oferuje pełną gamę akcesoriów mobilnych, które umożliwiają użytkownikom lepsze korzystanie z ich urządzeń mobilnych. Każdy produkt oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, jest opracowywany i produkowany z poszanowaniem środowiska, ludzi i warunków pracy.

W ofercie znajdują się między innymi słuchawki, powerbanki, ładowarki (bezprzewodowe), kable do synchronizacji i ładowania oraz wiele innych!

Aby uzyskać więcej informacji i zobaczyć więcej produktów, zapraszamy na www.grixx.eu.

Grixx i logo Grixx są zastrzeżonymi znakami towarowymi Leli Group Holding B.V.; Leli Group Holding B.V. jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

GRİXX