

Mode d'emploi Grixx

GRIXX

Noir : GROHBTBK01

Bleu : GROHBTBL01



Guide de l'utilisateur

Félicitations pour votre achat !

Cher propriétaire d'un produit Grixx,

Nous vous remercions de faire confiance à Grixx et d'avoir acheté le casque sans fil.

Ce casque sans fil, léger et confortable, vous permet d'écouter votre musique préférée pendant tous types d'activités, sans câble.

Le micro intégré vous permet de passer facilement de votre musique à vos appels téléphoniques.

Il peut également être utilisé en tant que casque filaire combiné au câble audio jack 3,5 mm inclus.

En tant que propriétaire d'un produit Grixx, vous pouvez bénéficier de notre garantie pendant 2 ans après votre achat. Pour toute question ou problème, veuillez contacter warranty@grixx.eu. Nous serons heureux de vous aider à résoudre tout problème.

Nous vous souhaitons de longues heures d'écoute de vos musiques, livres, podcasts préférés et d'appels avec vos amis ou votre famille grâce à ce produit.

Profitez bien !

Table des matières

Bienvenue	2
A propos de ces instructions	4
Avertissements de sécurité importants	4
Spécifications	4
Dans la boîte	4
Boutons et indicateurs	5
Charge	5
Batterie faible	5
Appairage	6
Fonctions	6
Nettoyage	6
Attention	7
Instructions générales	7
Exclusion de responsabilité	7
Informations concernant l'environnement	8
Mise au rebut	8
Conformité	9
Conformité sociale	9
A propos de Grixx	10

Mode d'emploi Grixx

A propos de ces instructions

Lisez attentivement ces instructions et veuillez respecter et tenir compte de toutes les références contenues dans ces instructions pour garantir une longue durée de vie et une utilisation fiable de l'appareil. Veuillez conserver ces instructions à portée de main et les transmettre aux autres utilisateurs de l'appareil.

Avertissements de sécurité importants

- **Risque d'étouffement - Avertissement**

Ce produit peut contenir de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans : veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

- **Avertissement**

Le fait d'écouter de la musique au volume maximum pendant une période prolongée peut endommager votre audition.

Veuillez être attentif aux niveaux sonores.

Spécifications

Moteur	Dynamique 40mm
Matériau moteur	Ferrite (céramique)
Version Bluetooth	5.0
Portée sans fil	10 m
Type de batterie	Lithium 400mAh
Durée de vie batterie	9 - 10 heures
Durée en veille	jusqu'à 200 heures
Temps de charge	1,5 – 2,5 heures
Plage de fréquence	20Hz - 20kHz
Impédance	32Ω
Niveau sonore	110 ± 3dB
Sensibilité	117 ± 3dB
Correspondance canal	Oui
Distorsion harmonique	≤ 5% THD
Puissance nominale	8mW
Puissance maximale	12mW
Sensibilité du micro	-38 ± 3 dB
Fréquence du micro	70 Hz - 10 kHz
Directivité du micro	Omnidirectionnel
Télécommande	Oui
Poids	150 g

Dans la boîte

- Ecouteurs
- Câble audio jack 3,5 mm
- Câble micro USB

Mode d'emploi Grixx

Boutons et indicateurs

- 1 Alimentation / Appairage / Réponse
- 2 Baisse de volume / Piste précédente
- 3 Lecture / Pause
- 4 Hausse de volume / Piste suivante
- 5 Microphone
- 6 Port d'entrée audio jack 3,5 mm
- 7 Port de charge micro USB
- 8 Indicateur LED



Charge

Première charge : Avant d'utiliser ces écouteurs sans fil, la batterie doit être totalement chargée.

Utilisez le câble micro USB pour raccorder les écouteurs à votre PC ou à votre chargeur.

- Lumière rouge allumée : Charge en cours.
- Lumière rouge éteinte : Charge terminée.

Il faudra environ 1,5 à 2,5 heures pour charger totalement la batterie.

Allumer/éteindre les écouteurs

- **Allumer**
Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant environ 2-3 secondes et relâchez-le lorsque la lumière bleue clignote.
- **Eteindre**
Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant environ 2-3 secondes et relâchez-le lorsque la lumière arrête de clignoter.

Batterie faible

Si la batterie faiblit, vous entendrez une voix dire « Battery low ».

Mode d'emploi Grixx

Appairer les écouteurs avec des appareils Bluetooth

Utilisez le bouton d'appairage Bluetooth (marche/arrêt)

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour entrer en mode appairage.

L'indicateur LED clignote alternativement en rouge et bleu

Vous entendrez une voix dire « Power on Bluetooth mode ».

Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez de nouveaux appareils.

Sélectionnez « Grixx Headphones » ; l'indicateur LED arrête de clignoter en rouge et bleu une fois

l'appairage terminé avec succès. Vous entendrez une voix dire « Connected ».

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour éteindre le casque.

Vous entendrez une voix dire « Power off ».

Fonctions

- **Répondre à un appel**

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation

- **Rejeter un appel**

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation

- **Terminer un appel**

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation

- **Rappeler le dernier numéro**

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation

- **Piste précédente**

Appuyez brièvement sur le bouton <<<

- **Piste suivante**

Appuyez brièvement sur le bouton >>>

- **Baisser le volume**

Appuyez longuement sur le bouton <<<

- **Monter le volume**

Appuyez longuement sur le bouton >>>

- **Pause/lecture**

Appuyez brièvement pour mettre en pause/lire la musique

Fonctions filaires

Avec le câble jack 3,5 mm, les fonctions d'appel sont désactivées.

Raccordez le casque à un connecteur audio jack de 3,5 mm sur votre appareil mobile ou PC au moyen du câble fourni. Vous pouvez écouter de la musique avec votre casque.

Nettoyage des écouteurs

Utilisez un chiffon sec pour éliminer la poussière et la graisse.

N'utilisez pas de sprays, de solvants ou de produits abrasifs.

Utilisez un chiffon humide avec du savon pour nettoyer les coussins du casque et les coulisseaux.

N'utilisez pas de chiffon humide pour nettoyer les oreillettes ou le maillage des oreillettes. Utilisez un chiffon sec à la place.

Mode d'emploi Grixx

Attention

- Ne démontez pas le produit si vous n'êtes pas un expert, vous pourriez l'endommager ou lui faire prendre feu.
- Ne placez pas l'indicateur LED directement devant vos yeux.
- Ne pas utiliser dans un environnement chaud et humide.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau.
- Des obstacles, tels que des murs, peuvent réduire la portée du Bluetooth.
- Ne jetez pas la batterie au feu car elle pourrait exploser.
- Pour éviter de casser le câble, tirez la prise (et non le câble) lorsque vous le retirez d'une source audio.
- Enroulez le câble soigneusement et correctement (sans le plier) lorsque vous n'utilisez pas les écouteurs afin qu'il ne s'emmêle pas et ne casse pas.

Instructions générales

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des situations dangereuses, voire des blessures personnelles.

Veillez à lire la totalité du mode d'emploi.

- N'utilisez pas cette unité pour quoi que ce soit d'autre que son utilisation prévue.
- N'utilisez pas le produit s'il a été lancé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
- Maintenez l'unité hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas l'appareil en pièces détachées et n'essayez pas de le réparer vous-même. Il ne contient pas de pièces exigeant une maintenance et la garantie expire dans ce cas.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles ou s'il a été exposé à l'humidité.

Exclusion de responsabilité

Le micrologiciel et/ou le matériel peu(ven)t être remplacé(s) à tout moment sans préavis. C'est pourquoi il est possible que des pièces de ces consignes, des données techniques et des images de cette documentation diffèrent légèrement du produit en votre possession. Tous les points décrits dans ces instructions servent exclusivement à des fins de clarification et ne doivent pas inévitablement correspondre à une situation donnée. Aucune plainte légale ne peut être déposée sur la base de ces instructions.

Mode d'emploi Grixx

Informations concernant l'environnement



Tout emballage inutile a été évité. Nous avons essayé de rendre l'emballage facile à séparer en deux matériaux : carton et plastique. L'ensemble de l'emballage du produit est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont désassemblés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage et de l'ancien équipement.



Ce symbole sur l'emballage signifie que le fabricant a apporté une contribution financière à la récupération et au recyclage d'emballages.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

La batterie est recyclable, ne la jetez pas au feu car elle risquerait d'exploser.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2012/19/UE et il ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un point de collecte officiel. Informez-vous concernant le système de collecte et de tri local pour les produits électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit avec les déchets ménagers normaux. Une mise au rebut correcte des anciens produits aide à éviter les conséquences nocives pour l'environnement et la santé humaine.

Mode d'emploi Grixx

Conformité

Conformité CE



Ce symbole signifie que le produit est conforme aux normes de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement pour les produits vendus au sein de l'Espace économique européen. Le produit a été fabriqué conformément aux dispositions imposées par EMC (compatibilité électromagnétique) et les Directives RoHS (restriction des substances dangereuses). Afin de minimiser l'impact environnemental et de prendre plus de responsabilités à l'égard de la terre sur laquelle nous vivons, le produit est conforme à la restriction de SVHC (substances très préoccupantes) et REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction de produits chimiques) réglementés par l'Union européenne.

Conformité sociale

Grixx approuve l'importance de conditions de travail égales et agréables pour tout le monde au sein de la chaîne de production. C'est pourquoi le fabricant de ce produit est certifié BSCI et/ou SA8000. Cela signifie que ce produit a été conçu et fabriqué au sein d'une communauté qui adhère à la durabilité éthique et qui s'efforce de protéger la santé, la sécurité et les droits des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils opèrent.

Le fabricant respecte les règles basées, entre autres, sur le « code de conduite » de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) des Nations Unies ainsi que sur la Déclaration des Droits de l'Homme. Les principes les Membre affilié à la conformité sociale incluent :

- Pas de discrimination
- Pas de travail des enfants
- Salaires minimums légaux
- Protection du nombre d'heures de travail
- Pas de travail forcé
- Environnement de travail sûr
- Mesures contre la corruption

Le fait que ce produit Grixx ait été fabriqué conformément aux valeurs de durabilité sociale, exigeant le respect de normes strictes de la part du fournisseur, aide à contribuer à un traitement équitable des personnes impliquées dans la production du produit, avec dignité et respect.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web <https://www.amfori.org/>



Mode d'emploi Grixx

A propos de Grixx

Grixx offre une gamme complète d'accessoires mobiles qui permettent aux utilisateurs d'optimiser l'utilisation de leur appareil mobile. Chaque produit offre un excellent rapport qualité / prix et est conçu et produit dans le respect de l'environnement, des gens et des conditions de travail.

La gamme contient (entre autres) : écouteurs, station de charge, chargeurs (sans fil), câbles de synchronisation et de charge et bien plus encore !

Pour plus d'informations et plus de produits, rendez-vous sur le site Web www.grixx.eu.

Grixx et le logo Grixx sont des marques déposées de Leli Group Holding B.V. ; Leli Group Holding B.V. est le garant concernant ce produit.

GRIXX